

Tapi Gum



Détachant chewing gum

Spray réfrigérant pour élimination des chewing gum sur tapis et moquettes.

PROPRIETES PRINCIPALES:

- Gèle le chewing gum à enlever
- Retire rapidement, efficacement et complètement le chewing gum de tous types de tapis ou moquettes sans endommager les fibres
- · Sans danger pour l'environnement

DOSAGE:

Prêt à l'emploi Utiliser pur

Application





Tapi Gum

Application:

Insérer la pipette dans la valve du pulvérisateur. Pulvériser directement sur le chewing gum et retirer le chewing gum immédiatement avec une spatule ou un ustensile non coupant pour éviter d'endommager la fibre. Enlever les résidus avec un aspirateur à eau par exemple, et répéter l'opération si nécessaire.

Important:

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux, et la rapidité d'action, dans une zone peu visible. Emballage sous pression.

Ne pas ouvrir ni brûler l'aérosol, même vide.

Ne pas pulvériser au dessus de flammes ou d'objets chauds. Eviter les contacts avec la peau (risques de brûlure). Après l'application, le produit peut laisser une tâche blanche qui disparaitra après quelques minutes.

Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine et à l'abri des températures extrêmes.

Données techniques		
Aspect:	incolore	
Les données ci-dessus sont des spécifications.	t caractéristiques d'une _l	roduction normale et ne doivent pas être considérées comme
Conditionnements possibles	6	
Tapi Gum (aérosol)	6x0.5L	7512375

JohnsonDiversey 9-11, avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay Sous Bois Tel: +33 (0)1 45 14 76 76 www.johnsondiversey.fr

